

21/12/10 - El mòbil no s'engega



Una situació molt comuna en una gran quantitat de mòbils i dispositius pda és que després de descarregar-se per complet, i carregar-los per USB, no s'encenen. El problema és que aquests ginys són incapaços de carregar-se per USB si no tenen una mínima quantitat d'energia a la bateria.

Així que encara que els deixeu carregant tota la nit per USB no serveix per a res, ja que no carreguen.

La solució és ben simple: carregueu-los endollats al corrent elèctric amb l'adaptador que proporciona el fabricant, idealment una càrrega completa, o bé una estoneta suficient per a que adquireixin l'energia mínima i els pugueu seguir carregant per USB.

Traduir a l'Anglès. Translate to English

Compartir: ||